



ROTARY PUMP

VEVPUMP




Part No. / Réf. / Art. Nr. / Cód.:

21205

Alentec & Orion AB Grustagsvägen 4, SE-13840, Älta, SWEDEN · Info@alentec.se · alentec.com

<p>Description</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Robust and simple to use ◆ Made of cast iron ◆ Suitable for Diesel fuel, Hydraulic oil, Engine oil and similar lubricating not corrosive fluid ◆ Suite 1/1-drum (200 litre) ◆ Three sectioned suction tube ◆ Bended outlet tube, ø 1" (25,4 mm) ◆ Deliver approx. 0.25 l / rev. ◆ Drum adapter for 2" 	<p>Beskrivning</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Robust och användarvänlig ◆ Tillverkad av gjutjärn ◆ Avsedd för Dieselbränsle, Hydraulolja, Mineralolja och liknande smörjande icke korrosiva vätskor ◆ Passar till 1/1-fat (200 liter) ◆ Tredelat sugrör ◆ Böjt utloppsrör, ø1" (25,4 mm) ◆ Avger ca 0,25 liter/varv ◆ Fatadapter för 2" fatgång
<p>Montage</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Assemble the suction tube part and mount them into the inlet in bottom of the pump. Use some kind of fluid sealant. (For ex. Loctite 572 or 577). ◆ Don't forget the drum adapter before fitting the tube into the pump inlet thread. ◆ Assemble the outlet tube on top of the pump. Use fluid sealant to prevent leakage. ◆ Assemble the crank handle and tighten the screw carefully. 	<p>Montage</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Montera sugrörets sektioner och sätt därefter fast röret i bottenanslutningen i pumpen. Använd någon form av flytande tätningsmedel. (Ex.vis Loctite 572 eller 577). ◆ Glöm ej att montera fatadaptern innan röret monteras in i pumpen. ◆ Montera utloppsröret vid utloppet på toppen av pumpen. Använd tätningsmedel för att förhindra läckage. ◆ Montera veven och lås stoppskruven ordentligt.

SPARE PARTS / RESERVDLAR

FOR PUMP 21205	CONSISTS OF	BESTÅR AV
<p>242 68 00</p> 	<p>Outlet hose</p>	<p>Utloppsslang</p>